



1 Installeren

Openen met de noodstroomvoorziening

1. Verwijder het magnetisch-afdekplaatje rechts onder.
2. Draai de noodstroomvoorziening tegen de klok. Laat de sleutel niet los.
3. Draai met de klok mee aan de draaiknop en de deur zal opengaan.
4. Open het vakje voor de batterijen en plaats hier 4 AA-batterijen in.

Openen met cijfercode

1. Verwijder het magnetisch afdekplaatje rechts onder.
2. Stop 4 AA batterijen in het kastje van de noodstroomvoorziening, sluit deze dan aan op de safe.
3. De safe heeft als fabrieksinstelling de code 12345678
4. Geef deze code in en druk op de toets bevestigen.
5. Een groen lampje zal gaan branden.
6. Draai binnen 6 seconden aan de draaiknop, de deur zal zich openen.
7. Open aan de binnenzijde het batterijvakje en plaats hier 4 AA batterijen in.

Code veranderen

1. Druk op de groene knop aan de binnenzijde van de deur, u hoort dan twee korte klinkgeluiden en een geel lampje aan de buitenkant zal gaan branden.
2. Voer nu een nieuwe (tot 8 cijfers) code in.
3. Druk dan op het #-toets om de nieuwe code te bevestigen. U hoort nu weer twee korte klinkgeluiden en het gele lampje zal uitgaan.

2 Het openen en sluiten van de safe

Openen

1. Geef uw cijfercode in en druk op #-toets.
2. Draai de draaiknop binnen 6 seconden met de klok mee, de deur zal zich openen.

Sluiten

1. Maak de deur dicht en draai de draaiknop tegen de klok in.

3 Alarm

Alarm bij trillen/schudden, deze functie moet apart geïnstalleerd worden.

1. Om het te activeren drukt u op de rode knop aan de binnenzijde van de deur.
2. U hoort een piepsignaal en aansluitend gaat het gele lampje aan de voorzijde voor een seconde branden.
3. Als het alarm geactiveerd is zal telkens als het apparaat geschud wordt het alarm in werking treden.
4. Om het alarm uit te zetten dient u een vingerscan te doen. Daarna moet het alarm weer opnieuw geïnstalleerd worden.
5. Het alarm kan zowel met gesloten als ook met geopende deur geactiveerd worden.

4 Batterijen

Als bij het ingeven van de code zowel het groene alsook het rode lampje gaat branden dan wijst dit op een te lage spanning van de batterijen. Deze moeten dan vervangen worden.

Batterijen wisselen

Als de batterijen volledig leeg zijn opent u de deur via de noodstroomvoorziening. En kunt u de batterijen aan de binnenzijde van de deur vervangen.

5 Vergeten code en noodgevallen

Als de safe uw vingerafdruk niet herkent of er is een storing met de elektronica van het apparaat onderneemt u de volgende stappen:

1. Verwijder het magnetisch afdekplaatje aan de voorzijde.
2. Steek de noodstroomvoorziening in het slot en draai deze tegen de klok in, laat de sleutel niet los.
3. Draai de draaiknop met de klok mee en de deur zal zich openen.
4. Als uw vingerafdruk of cijfercode niet herkent wordt sla hem dan opnieuw op.

6 Tips en waarschuwingen

1. Bewaar uw noodstroomvoorziening en uw noodstroomvoorziening op een veilige plek maar zeker niet in de safe.
2. Als de safe voor lange tijd niet gebruikt wordt verwijder dan de batterijen om eventuele schade aan de elektronica te voorkomen.
3. Als de safe aan de wand gemonteerd wordt, controleer dan eerst of deze wand daarvoor geschikt is.



Het apparaat mag niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Het moet apart worden verzameld.